



Indice

• 5L40E	pag. 04/05
• AW55-50SN/AW55-51SN	pag. 06/07
• 50-40/50-42LE	pag. 08/09
• 722.6	pag. 10/11
• JF506E (JA5A-EL / 09A)	pag. 12/13
• 5R55N / 5R55S / 5R55W	pag. 14/15
• 700R4 / 4L60E / 4L65E	pag. 16/17
• 40TE / 41TE (A604)	pag. 18/19
• 42RE / 46RE / 47RH / 47RE / 48RE (A518/A618)	pag. 20/23
• ZF5HP19 / ZF5HP19FL / ZFHP19FLA	pag. 24/25
• ZF5HP24	pag. 26/27
• ZF6HP26	pag. 28/29
• DP0, AL4	pag. 30/31
• CONVERTITORI REVISIONATI IN SEDE	pag. 32
GENERAL MOTORS, FORD, AISIN WARNER, JATCO, MERCEDES, CHRYSLER, ZF	
• GM5L40E (RETTIFICA CAMPANA CAMBIO)	pag. 32
• KIT UTENSILI MULTITRONIC	pag. 33
• GM5L40E (KIT INSERTI IN ACCIAIO INSERIMENTO PISTONI)	pag. 33
• PIASTRE PROVA CAMBIO	pag. 34
• BANCO PROVA AD ARIA PER CONTROLLO TENUTA PISTONI E FRIZIONI..	pag. 35
• KIT CAMBIO MERCEDES	pag. 36
• MACCHINA PER LAVAGGIO	pag. 37
• ARCHETTO ANCORAGGIO CAMBIO E CENTRATORE POMPA.....	pag. 38
• SOLLEVATORE CAMBIO UNIVERSALE	pag. 39
• ARCHETTO ANCORAGGIO CAMBIO ZF5HP19 AUDI	pag. 40
• ARCHETTO ANCORAGGIO CAMBIO MB722.6	pag. 41



RWD 5 Speed


General Motors




RWD 5 Speed

5L40E

General Motors




AW55-50SN / AW55-51SN (AF23/AF33/RE5F22A) FWD 5 Speed




6

AISIN WARNER

FWD 5 Speed **AW55-50SN / AW55-51SN (AF23/AF33/RE5F22A)**




AI SIN WARNER

50-40 / 50-42LE**FWD 4 Speed****AISIN WARNER**

FWD 4 Speed


50-40 / 50-42LE



AISIN WARNER


722.6

RWD 5 Speed




RWD 5 Speed

722.6




FWD 5 Speed






FWD 5 Speed

JF506E (JA5A-EL / 09A)




5R55N / 5R55S / 5R55W

RWD 5 Speed




RWD 5 Speed

5R55N / 5R55S / 5R55W




FORD



RWD 4 Speed


General Motors



RWD 4 Speed


700R4 / 4L60E / 4L65E

General Motors




40TE/41TE (A604)

FWD 4 Speed




FWD 4 Speed

40TE/41TE (A604)




40RH / 42RH / 42RE / 44RE (A500)

RWD 4 Speed



42RH / 42RE / 44RE (A500)


RWD 4 Speed



46RH/46RE/47RH/47RE/48RE (A518 / A618)

RWD 4 Speed


CHRYSLER






RWD 4 Speed


46RH/46RE/47RH/47RE/48RE (A518 / A618)



ZF5HP19FL**FWD 5 Speed****ZF**


FWD 5 Speed

ZF5HP19FL




ZF5HP24

RWD/AWD 5 Speed




RWD/AWD 5 Speed

ZF5HP24



ZF6HP26 (6R60)


RWD 6 Speed



FORD

RWD 6 Speed

ZF6HP26 (6R60)





CONVERTITORI E CAMPANE



Convertitori Revisionati in sede
GENERAL MOTORS, FORD, JATCO, ZF,
AISIN WARNER, MERCEDES, CHRYSLER.



**Rettifica
Campane Cambio
GM5L40E**





Kit inserti in acciaio per inserimento pistoni GM5L40E



Kit utensili cambio MULTITRONIC

ALZA PULEGGIA
VARIATORE
SECONDARIO



2

ESTRATTORE
SENSORE
GIRI PRIMARIO



3

PIASTRA SUPPORTO
ESTRATTORE VARIATORE
SECONDARIO



ESTRATTORE
VARIATORE
SECONDARIO

6

5
CHIAVE
GHIERA
VARIATORE
PRIMARIO



7

CHIAVE GHIERA
VARIATORE
SECONDARIO

INSERTO ESTRATTORE

4



INSERTO
PARAOILIO
PIGNONE



8

9

INSERTO VARIATORE
SECONDARIO



10



DISTANZIALE




11

INSERTO FERMO
A MOLLA SUL PIGNONE

PIASTRE PROVA CAMBIO



BANCO PROVA



Banco prova
PER CONTROLLO TENUTA
PISTONI E FRIZIONI



KIT CAMBIO MERCEDES



Cambio Mercedes

A169 CLASSE A/B


- 1 ARCHETTO SUPPORTO CAMBIO
- 2 ESTRATTORE VARIATORI
- 3 INSERTO VARIATORE SECONDARIO
- 4 INSERTO VARIATORE PRIMARIO
- 5 INSERTO PARAOLIO POMPA
- 6 INSERTO PARAOLIO SEMIASSI
- 7 INSERTO CENTRAGGIO VARIATORE
- 8 INSERTO PRIMARIO PROVA CAMBIO
- 9 PIASTRA PROVA A BANCO TENUTA VARIATORI
- 10 CHIAVE GHIERA POSTERIORE VARIATORE PRIMARIO
- 11 CHIAVE GHIERA ANTERIORE VARIATORE SECONDARIO
- 12 CHIAVE GHIERA POSTERIORE VARIATORE SECONDARIO

MACCHINARIO PER LAVAGGIO



**MACCHINARIO
PER LAVAGGIO**
TRASMISSIONI
AUTOMATICHE

ARCHETTO ANCORAGGIO CAMBIO



**Archetto
Ancoraggio Cambio**

**ZF6HP - GM5L40E
5HP19BMW - ZF5HP24**



**ESTRATTORE
FERMI GM5L40E**

**CENTRATORE POMPA
GM5L40E**



SOLLEVATORE CAMBIO UNIVERSALE



ARCHETTO ANCORAGGIO CAMBIO ZF5HP19 AUDI

**Archetto
Ancoraggio Cambio**


ZF5HP19 AUDI




ARCHETTO ANCORAGGIO CAMBIO MB722.6



RIPARTITORI DI COPPIA REVISIONATI



**RIPARTITORI DI COPPIA
REVISIONATI
BMW X3/X5**



ESTRATTORE BOCCOLA DIFFERENZIALE




ESTRATTORE PULEGGIA ALBERO SECONDARIO PER SOSTITUZIONE DELLA CATENA.



CAMBIO MULTITRONIC SIGLA:
01J - OAW DAL 2003 AL 2011.

SMONTA PISTONI UNIVERSALE



Smonta pistoni universale

ARCHETTO ANCORAGGIO

CAMBIO MULTITRONIC 01J



ARCHETTO ANCORAGGIO

ARCHETTO ANCORAGGIO MB A168



ARCHETTO ANCORAGGIO MB A168

CAVALLETTO PER ANCORAGGIO SIMULTANEO DI DUE CAMBI



CAVALLETTO PER ANCORAGGIO SIMULTANEO DI DUE CAMBI



"CORSI DI FORMAZIONE INDIVIDUALI" DI 7 GIORNI

Per aprire

un centro revisioni trasmissione
automatiche su sei cambi:

- * ZF5HP19
- * ZF6HP26
- * MB 722.6
- * GM5L40E
- * MULTITRONIC
- * AW5550 SN

IL CORSO COMPRENDE

Teoria e pratica
manuali uso e riparazione
banco prova ad aria
attrezzatura specifica
assistenza post-corso gratuita.

Più esclusiva di zona
pari a 50 km € 20.000 + iva

Lunedì - Domenica
dalle ore 9.00 alle 19.00

Per qualsiasi chiarimento
o maggiori informazioni
chiedere all'area commerciale.

INFO: 06 9396001 - 393 9767271

